

Network V RS 매뉴얼

[Spectrum Survey Field]



SOKKIA

1. SSF(SpectrumSurveyField) 시작하기

1) "시작"을 클릭합니다.



2) SSF를 클릭합니다.



3) SSF가 실행됩니다.




2. SSF 인증

1) 인증이 안 되었을 경우 아래와 같이 화면이 나타납니다.

SOKKIA 인증		OK	취소
Key Value	3220945787		
인증 ID			
TS	<input type="text"/>		
Contractor	<input type="text"/>		
Robotic	<input type="text"/>		
GPS	<input type="text"/>		
GIS	<input type="text"/>		
Roads	<input type="text"/>		
mmGPS	<input type="text"/>		

2) 인증이 안 되었을 경우 데모 모드로 실행 됩니다.



* 구입 하신 대리점에 Key Value를 보내서 인증을 받으십시오.

3. 작업 만들기

1) "신규"를 클릭합니다.

SOKKIA 작업 열기 OK

작업 리...
Default

작성: 01/01/2009 00:28
수정: 01/12/2009 07:03

W...WSokkiaWSSFJobs

종료 신규 찾기 열기

2) 이름 입력란을 클릭합니다.

SOKKIA 신규 작업 종료 취소

W...WSokkiaWSSFJobs

이름
작업자
설명

현재 일자
09-01-13 오후 23:33

찾기 다음 >>

3) 키보드 입력화면이 뜨면 작업 이름을 입력하고 "Enter"를 클릭합니다.

SOKKIA

← → ⬅ abc A B
1 2 3 C D E
4 5 6 F G H
7 8 9 I J K
0 _ _ L M N
. ' " O P Q
& () R S T
+ - * U V W
% = X Y Z

간

4) 작업 이름이 입력되고 "다음"을 클릭합니다.

SOKKIA 신규 작업 종료 취소

W...WSokkiaWSSFJobs

이름 SOKKIA
작업자
설명

현재 일자
09-01-13 오후 23:33

찾기 다음 >>

5) 장비 설정

① GPS 설정에서 장비 설정을 위해 [...]를 클릭

SOKKIA 측량 스타일 종료 취소

작업 설정을 선택하거나 새로운 설정을 만드세요.

GPS 설정
이름 <디폴트> ...

TS 설정
이름 <디폴트> ...

<< 뒤로 다음 >>

② "Network RTK"를 선택하고 편집을 클릭

SOKKIA 설정 OK 취소

설정 이름
RTK
Static
Kinematic
Network RTK
DGPS

삭제 편집 추가

* 장비의 모든 설정은 기본값으로 세팅 되어 있습니다. 확인만 하시면 됩니다.

③ 이름, 타입, 보정을 확인하고 "다음" 클릭

④ 제조사에서 "Sokkia" 확인 후 "다음"

⑤ 이동국 수신기에 대한 설정 확인 후 "다음"

⑥ 통신모뎀이 연결될 장치 확인 후 "다음"

*안테나 높이를 변경하시려면 "Ant Ht"에서 변경

⑦ 네트워크 타입 및 포트 확인 후 "다음"

⑧ 국토지리정보원 VRS 서버 IP와 포트 확인 후 "다음"

* IP주소 : 210.90.57.7:2101

⑨ vrs.ngii.go.kr 접속 ID와 패스워드를 입력하고
"다음"

⑩ 전화번호 확인 후 "다음"

* SKT : 1501, KTF : 016

⑪ 가상 라디오 포트 A 확인 후 "다음"

⑫ 측정 설정 확인 후 "다음"

* 정밀 측량 시 정밀도 체크

⑬ 측설 설정 확인 후 "다음:"

* 정밀 측설 시 정밀도 체크

⑭ 측설 포인트 저장 설정 확인 후 "다음"

⑮ 고급 설정 확인 후 "다음"

⑯ 기타 설정 확인 후 "종료"

6) 장비 설정이 완료되고 "다음"을 클릭

7) 좌표시스템에서 측량 원점 및 지오이드를 선택하고 "다음" 클릭.

※ 투영은 측량원점입니다.

Bessel Zone1 : Bessel 서부원점
 Zone2 : Bessel 중부원점
 Zone2 (Jeju) : Bessel Jeju 원점
 Zone3 : Bessel 동부원점

GRS80 Zone1 : GRS80 서부원점
 Zone2 : GRS80 중부원점
 Zone3 : GRS80 동부원점
 Zone4 : GRS80 동해원점
 (GRS80 좌표계 X값 상수는 600,000)

8) 거리, 각도 단위를 선택하고 "다음" 클릭

SOKKIA 단위 종료 취소

거리
Meters

각도
DMS

<< 뒤로 다음 >>

9) 좌표 타입 및 좌표 순서 등 기타 설정 확인 후 "다음" 클릭

SOKKIA 표시 종료 취소

좌표 타입
Ground

좌표 순서
N좌표,E좌표,표고

방위각 원점
North

각도 표시
방위각

중심선 위치 표시
스테이션

Full Station
100.000 m

<< 뒤로 다음 >>

10) 메인의 "알람 설정"을 해제하고 "GPS" 클릭

SOKKIA 알람 종료 취소

☐ 알람 설정

<< 뒤로

메인 컨트롤러 GPS TS

11) GPS의 알람은 모두 선택하고 종료를 클릭 하면 작업 새로 만들어 집니다.

SOKKIA 알람 종료 취소

☒ 전원 알람

☒ 메모리 알람

☒ 라디오 링크


☒ 고장-유동

<< 뒤로


메인 컨트롤러 GPS TS

4. 장비 및 통신모뎀 연결

- 1) 작업이 생성되면 블루투스 검색 화면이 나타납니다. "찾기"를 클릭합니다.




- 2) GRX1 수신기가 검색되면 수신기를 선택하고 하단의 체크 박스를 체크한 후 "선택" 클릭




* GRX1 수신기가 연결음과 함께 전자야장과 연결됩니다.

- 3) 블루투스 검색 화면이 또 나타납니다. 이것은 통신모뎀 연결을 위한 블루투스 설정입니다.




- 4) 통신모뎀이 검색되면 선택하고 하단의 체크 박스를 체크한 후 "선택" 클릭



* 이 때 전화기에서 연결 허용을 확인합니다.

- 5) 통신모뎀에서 네트워크에 연결되어 서버에 가상기준국과 보정신호를 요청합니다.



- 6) 가상기준국과 보정신호 수신 확인 메시지가 나타납니다. "닫기" 클릭



5) 가상기준국과 보정신호가 전자야장에 수신됩니다.

6) 마운트 포인트를 변경하려면 "연결해제" 후
▼를 누릅니다.

7) 변경할 마운트 포인트를 선택합니다.

8) 연결을 클릭합니다.

9) 정상적으로 연결되면 "닫기" 클릭

10) 데이터 수신 여부 확인 후 "OK" 클릭

5. 좌표 측량


1) "측량"을 클릭합니다.



2) "좌표측량"을 클릭합니다.



3) 관측 대기 상태가 됩니다.



세팅 : RTK 설정을 변경할 수 있습니다.

100% : 보정신호 수신율을 나타냅니다.


Fixed : RTK 상태를 보여줍니다.
(AUTO - 단일, Float - 유동, Fixed - 고정)

H 2.201 V 3.200 : 수평(H)/수직(V) 잔차를 나타냅니다. (단위 : m)

10+3 : 수신되는 위성을 상태를 보여줍니다.
(: GPS위성, : GLONASS위성)


시작 : RTK 관측을 시작합니다.

4) "시작"을 클릭하면 관측이 시작됩니다. 포인트 및 코드를 미리 입력하셔도 됩니다.



*키보드의 "ENT" 키로 관측 시작 가능

5) 관측 완료가 되면 아래와 같이 측정된 포인트의 이름과, 코드, 좌표를 확인할 수 있습니다. 저장하시려면 "OK" 클릭



*키보드의 "ENT" 키로 저장 가능

※ RTK 관측 설정 변경

관측 대기 화면에서 “세팅”을 누르면 RTK 설정을 변경할 수 있습니다.

SOKKIA 측량 파라미터

솔루션 타입: 고정만

자동 적용: ☒ 평균 측정 횟수: 3

☐ 정밀도 (m): Hz: 0.0150 수직: 0.0300

자동 관측 방법: 수평거리로

간격: 15.000 m

디폴트

● 솔루션 타입 : RTK 상태에 따른 허용 솔루션

- 1) 고정만 : 고정일 때 만 관측
- 2) 고정과 유동 : 고정, 유동일 때 관측
- 3) 고정,유동,DGPS : 고정/유동/DGPS 모두 관측

● 자동적용

- 1) 평균 측정 횟수 : 관측 시 측정 횟수를 지정할 수 있습니다.
 - 2) 정밀도 : 제한값(오차) 내에 정밀도에서만 관측, 저장이 가능합니다.
- 자동 관측 : 연속 측정 시 시간/수평거리/경사거리 등으로 설정 가능합니다.

* 현황 하단 메뉴

● 데이터

SOKKIA 현황

(471)

포인트	01
North	547716.240
East	206426.947
표고	14.985

현황 데이터 맵 읍셋

상단의 “(471)”은 기준국 표시이며, 하단은 마지막으로 측정된 포인트 정보입니다.

● 맵

SOKKIA 현황

100% Fixed

H 0.020

V 0.021

8+3

01

0.01 m

02

현황 데이터 맵 읍셋

● 읍셋

SOKKIA 현황

라인

방위 거리 높이

현황 데이터 맵 읍셋

읍셋 측정에 대한 메뉴입니다.

-라인

SOKKIA 라인

기준선

시점 N/A 측정

종점 포인트 N/A 측정

읍셋 포인트: 02

측정으로부터 읍셋 (m): 전방 0.000, 후측 0.000, 위로 0.000

저장

-방위 거리 높이

SOKKIA 방위각-거리-높이

시점 N/A 측정

포인트: 02

코드

방위각: 0°00'00"

천정각: 90°00'00"

수평거리: 0.000 m

저장

6. 연속 측량


1) "측량"을 클릭합니다.




2) "연속 측정"을 클릭합니다.



3) 연속 측정 대기 상태입니다. 상단의 "세팅"을 눌러 연속 측정 환경 설정을 합니다.




4) "솔루션 타입" 및 "자동 관측"에서 환경을 설정합니다. 설정이 끝나면 "OK" 클릭.



*자동관측에서 "수평거리, 경사거리, 시간" 단위로 방법을 설정할 수 있습니다.

5) 포인트에 시작 번호를 입력하고 "시작"을 누르면 연속 측정이 시작됩니다.



6) 이동하면 시간/거리에 따라 자동 관측 되며, 임의의 지점을 관측하려면 "바로 관측" 클릭



7) 연속 측정을 끝내려면 정지 클릭.

The screenshot shows the SOKKIA automatic observation software interface. At the top, there are tabs for '자동 관측' (Automatic Observation), '세팅' (Settings), and '닫기' (Close). Below the tabs, the status bar shows '100%' and 'Fixed' in green, along with 'H 0.019', 'V 0.017', and '8+2'. The main area contains a '포인트' (Point) field with the value '5003' and a '코드' (Code) dropdown menu. Below these is the 'Ant Ht' (Antenna Height) field with the value '1.800' and a unit 'm', and a '수직' (Vertical) dropdown menu. The text '포인트 관측 중' (Observing point) is displayed. At the bottom, there are two buttons: '중지' (Stop) and '정지' (Stop), with the '정지' button highlighted by a red rectangle. The bottom status bar shows '자동 관측' (Automatic Observation) and '데이터 맵' (Data Map).


7. 기지점 좌표 입력

* 캘리브레이션에 사용할 기지점 좌표를 입력합니다.


1) "작업 편집"을 클릭합니다.




2) "포인트"를 클릭합니다.



3) "추가"를 클릭합니다.



4) 포인트 번호, 코드, 좌표를 입력하고 하단의 "컨트롤 포인트"를 체크한 후 "OK" 클릭




*포인트 번호는 측량 시 저장한 번호와 다르게 입력하십시오.

예) 측량점 "bo02" -> 입력 "02" 또는 "b02"

5) 다른 기준점들도 같은 방법으로 입력합니다.

모두 입력되면 "닫기" 클릭.




8. 캘리브레이션(지역좌표화)


1) "GPS 셋업"을 클릭합니다.




2) "지역좌표화"를 클릭합니다.




3) 캘리브레이션 할 기준점을 추가합니다. "추가"를 클릭합니다.




4) "입력된 성과 포인트"에서 [입력]을 클릭합니다.



5) 키보드 입력하거나 불러오기 작업된 성과 포인트를 선택하고 "OK" 클릭



6) "RTK 측량 포인트"에서 [입력]을 클릭합니다.



7) 측량된 포인트를 선택하고 "OK" 클릭

포인트	코드	North(m)
1000		304760.464
1001		303830.441
B3		303948.761
BO1		303432.544
BO3		303921.459
bo02 CP		302723.495
bo04 CP		303846.912
bo05		305169.478
bo06 CP		304776.946

8) "입력된 성과 포인트"와 "RTK 측량 포인트"를 모두 불러온 다음 "OK" 클릭

9) bo02(예) 포인트가 조정됩니다.
나머지 기준점도 같은 방법으로 추가합니다.

이름	H 잔차	V 잔차	H 컨트롤	V 컨트롤
bo02	0.000	0.000	사용	사용

10) 아래와 같이 캘리브레이션 할 모든 기준점을 추가하고 잔차를 확인하신 다음 허용오차 내에 들어오면 "닫기"를 누릅니다.

이름	H 잔차	V 잔차	H 컨트롤	V 컨트롤
bo02	0.015	-0.006	사용	사용
BO1	0.018	0.005	사용	사용
bo08	0.008	0.005	사용	사용
bo13	0.008	-0.002	사용	사용
bo14	0.011	0.001	사용	사용
bo09	0.012	-0.003	사용	사용

11) 오차가 큰 포인트를 계산에서 제거하려면 그 포인트를 선택하고 편집을 누릅니다.

이름	H 잔차	V 잔차	H 컨트롤	V 컨트롤
bo02	0.015	-0.006	사용	사용
BO1	0.018	0.005	사용	사용
bo08	0.008	0.005	사용	사용
bo13	0.008	-0.002	사용	사용
bo14	0.011	0.001	사용	사용
bo09	0.012	-0.003	사용	사용

12) 수평/수직 사용에서 계산에서 뺄 부분을 선택 해제합니다.

- 12) 아래는 수평만 사용 해제한 경우입니다.
수평 사용 해제 후 "OK" 클릭

입력된 점과 포인트
포인트 BO1

☐ 수평 사용 ☒ 수직 사용

RTK 측량 포인트
포인트 BO1

코드

- 13) 아래와 같이 BO1 H잔차가 (0.030)으로 적용
되지 않고 계산됩니다. 확인 후 "닫기" 클릭

이름	H 잔차	V 잔차	H 컨트롤	V 컨트롤
bo02	0.004	-0.006	사용	사용
BO1	(0.030)	0.005	미사용	사용
bo08	0.011	0.005	사용	사용
bo13	0.012	-0.002	사용	사용
bo14	0.009	0.001	사용	사용
bo09	0.008	-0.003	사용	사용

☐ 축척 1.000 유지

추가 편집
제거 세부사항

- 14) 좌표시스템을 확인하려면 "설정" 클릭

작업 설정 가져오기
내보내기 작업 편집 도로 편집
GPS 셋업 측량 측설
응용측량 맵 모드

- 15) "좌표시스템"을 클릭합니다.

측량 좌표 시스템 Global
백업 단위 표시
알람 메뉴 신규 작업
코드

- 16) "투영"이 "지역좌표계"로 바꿉니다.

투영 지역 좌표계

☐ Use Grid / Ground

데이터 WGS84

지오이드 Egim96

- 17) "OK"를 클릭하여 빠져나옵니다.

투영 지역 좌표계

☐ Use Grid / Ground

데이터 WGS84

지오이드 Egim96

9. 좌표 측설(포인트)


1) "측설"을 클릭합니다.




2) "포인트" 클릭




3) 측설점에 측설할 포인트를 선택합니다.
[메뉴]를 눌러 측설점을 찾습니다.




4) 측설할 점을 선택한 후 "OK" 클릭



5) 측설점에 포인트가 선택되며, 측설 환경 설정을 위해 상단의 "세팅"을 누릅니다.



6) 각각의 측설 환경을 설정할 수 있습니다.
환경 설정 후 "OK" 클릭



*기준방향에 대한 내용은 다음 페이지 참조

* 측설 환경 설정에 따른 측설 유도 화면

① North



* 거리에 상관없이 항상 북방향 기준으로 측설점을 찾습니다.

② 이동방향




* 거리에 상관없이 항상 이동방향 기준으로 측설점을 찾습니다.

③ 이동방향 + 북방향




* 측설점과 수신기의 거리가 2m이상 일 때는 이동방향 기준이며, 2m내에 들어오면 화면이 확대되면서 북방향 기준으로 바뀝니다.

④ 기준국/방위각




* 알고 있는 점 위치를 기준으로 측설점을 찾습니다.

- 7) 측설점 선택과 환경 설정이 끝나면
"측설" 클릭



- 8) 파란 방향 표시는 이동방향에 따른 측설점
방향입니다.



- 9) 상단의 [▶]를 누르면 화면이 바뀝니다.
북방향 기준의 측설점 위치를 보여줍니다.




- 10) [▶]를 다시 누르고 측설점을 찾아갑니다. 2m
안에 들어가면 화면이 확대되며, 북방향 기준
으로 바뀝니다.




- 11) 더 가까워지면 한번 더 확대됩니다.
(1-2m에서 한번 1m이내 한번 모두 2번 확대)



- 12) 측설 허용오차 내에 위치하면 알림음과 함께
아래와 같이 나오게 됩니다.




13) 측설점을 관측하려면 “저장”을 누릅니다.



14) 관측이 시작됩니다.



15) 관측이 완료되면 측설점에 대한 관측점 저장 정보가 나타납니다. “OK”를 누릅니다.



16) 다음 측설점에 대한 측설 유도 화면이 나타납니다. [←] [→]를 누르면 측설점을 간편하게 변경할 수 있습니다.



10. 좌표 측설(라인)


1) "측설"을 클릭합니다.



2) "라인" 클릭



3) 라인의 시점과 종점을 선택하고 "측설" 클릭



4) 선택된 시점과 종점 라인을 따라 측설이 가능합니다. 라인선상에서 측량을 하려면 "저장" 클릭합니다.




11. 가져오기


1) "가져오기"를 클릭합니다.




2) "파일"을 클릭합니다.




3) 데이터는 "포인트", 포맷은 "Sokkia SDR33"을 선택하고 "다음" 클릭




4) 가져오기 할 SDR파일을 선택한 후 "OK" 클릭



5) 좌표시스템 확인 후 "종료" 클릭




6) 포인트 가져오기가 완료되면 "닫기" 클릭



- 7) 가져오기 한 좌표를 확인하려면 "작업 편집"을 누릅니다. 8) "포인트" 클릭



- 9) 가져오기 된 점들을 확인 할 수 있습니다.




12. 내보내기(포인트)


1) "내보내기"를 클릭합니다.




2) "파일"을 클릭합니다.



3) 데이터에서 "포인트", 포맷은 "SOKKIA SDR33"을 선택하고 "다음" 클릭.




4) 내보내기할 위치를 설정하고 파일 이름을 입력한 다음 "OK" 클릭




*일반적으로 Storage Card로 내보내기 하십시오.

5) 좌표시스템 확인 후 "종료" 클릭



6) 작업 내의 포인트가 내보내기 완료됩니다. 확인 후 "닫기" 클릭



13. 측량 결과 처리

내보내기 한 파일을 컴퓨터에서 처리 하는 과정입니다. 측량 결과를 일반적으로 Storage Card로 내보내기 하여 사용하므로 전자야장에서 CF Card를 꺼내 컴퓨터에 바로 연결할 수 있지만 전자야장과 컴퓨터를 USB케이블로 연결할 경우 컴퓨터에 Windows Mobile 프로그램이 설치되어 있어야 합니다.


컴퓨터에서 측량 결과 데이터를 처리하기 위해서는 PowerMagic을 설치하셔야 합니다. PowerMagic은 소기아 홈페이지(www.sokkia.co.kr) 자료실→SurveyProgram다운로드에서 다운받으실 수 있습니다.

* Windows XP는 ActiveSync, Windows Vista나 Windows 7은 Windows Mobile Device Center입니다.




1) PowerMagic을 실행합니다.

2) 기존의 프로젝트 선택 또는 새 프로젝트 → New Project 창에서 새 프로젝트 명을 입력하고 열기




3) 데이터 → GPS → SDR



3) 데이터 파일 열기

① 측량 파일 유형에서 SDR20/SDR33을 선택합니다.


② 측량 파일 열기 클릭




③ File Open 창에서 파일 형식을 선택 - SDR files (*.sdr)

④ 내보내기 된 SDR 파일을 선택

⑤ 열기 클릭




⑥ 아래와 같이 측량 결과가 표시됩니다.



*우측의 좌표계 파일명을 Korea로 선택하십시오.

⑦ 좌표계 명칭을 해당 지역 원점으로 선택하고 좌표 변환을 누르십시오.



⑧ 아래와 같이 측량 결과가 표시됩니다.

The screenshot shows the 'TotalStation Field Book/Coordinates' software window. The main table displays measurement data for points 1000 through 1011. The '도면작성' (Drawing) button is highlighted with a red box. A '좌표계 파일명' (Coordinate File Name) dialog is open, showing 'korea' and 'KOREA Zone 2'. A '편집' (Edit) dialog is also open, showing details for point 1000.

Pt.	분류	DC	North/위도	East/경도	높이/거리
	Fbk Settings		Atmos Crn: No	Sea Level Crn: No	
			C&R Crn: Yes	Include Elev.: No	
			Refr Const: 0.14		
	JOB	NM	Job ID: 28282828	MANUAL/SDR+ pos.sdr	
1000	POS	KI	North: 447,540.4978	East: 206,028.2349	Elev.: 15.730
1001	POS	KI	North: 447,540.4980	East: 206,028.2347	Elev.: 15.8265
1002	POS	TP	North: 447,541.8814	East: 206,026.4794	Elev.: 16.0708
1003	POS	TP	North: 447,484.4610	East: 206,373.6445	Elev.: 17.7736
1004	POS	TP	North: 447,223.7469	East: 207,040.0949	Elev.: 17.1053
1005	POS	TP	North: 447,510.4135	East: 206,021.4310	Elev.: 16.0860
1006	POS	TP	North: 447,500.9142	East: 206,018.4294	Elev.: 16.0969
1007	POS	TP	North: 447,478.3554	East: 206,006.3847	Elev.: 15.9940
1008	POS	TP	North: 447,426.1560	East: 205,993.3319	Elev.: 15.7673
1009	POS	TP	North: 447,473.6262	East: 206,004.8385	Elev.: 15.9989
1010	POS	TP	North: 447,473.6491	East: 206,004.8526	Elev.: 16.0363
1011	POS	TP	North: 447,426.3866	East: 205,988.9753	Elev.: 15.8042

Pt.	위도	경도	Height	Co
1000	37.52728751	127.07109634	15.730	
1001	37.52728752	127.07109634	15.827	
1002	37.52729999	127.07107649	16.071	
1003	37.52678025	127.07500397	17.774	M
1004	37.52442611	127.08254192	17.105	M
1005	37.52701647	127.07101912	16.086	2r
1006	37.52693089	127.07098508	16.097	
1007	37.52672769	127.07084861	15.994	
1008	37.52625741	127.07070050	15.767	
1009	37.52668509	127.07083108	15.999	vil
1010	37.52668529	127.07083124	16.036	vil

좌표계 파일명

좌표계 파일명: korea

좌표계 명칭: KOREA Zone 2

Record 유형: LocalLLH

좌표 변환

☐ Parameters 보기

Import XFM

편집

Pt: 1000

Latitude: 37.52728751

Longitude: 127.07109634

Height: 15.730

Feature Code

수정

삽입 삭제

위의 측량 결과를 각각 Auto-CAD DXF file과 Text file 그리고 Excel file 등으로 변환할 수 있습니다.
(자세한 내용은 Power Magic 매뉴얼을 참고하십시오.)